

Prestation concernée :

Ce document décrit la méthode à suivre afin d'effectuer la mise à blanc finale d'une salle propre, qui est la dernière étape du processus de nettoyage d'une salle propre, elle intervient à la suite de la mise à blanc primaire, et est généralement suivie d'une qualification.

Intervenants :

Les opérations de mise à gris de salle propre se font généralement en équipe de 2 :

1 chef d'équipe



1 technicien

Référentiels normatifs & réglementaires :

Salles propres et environnements maîtrisés :

- ISO 14 644-4 : Conception, construction et mise en fonctionnement.

Guide de l'association pour la prévention et l'étude de la contamination :

- Le nettoyage et la désinfection : Locaux et surfaces extérieurs des équipements.





Matériels nécessaires :

Gazes de dépeussierage		Surchausses	
Tenue jetable		Charlotte	
Balais trapèze		Lingettes de mise à blanc	
Désinfectant		Chariot de mise à blanc	

Méthodologie & plan de prévention simplifié :

Etape	Actions	Responsable	Matériel / EPI
1	<p>Préparation du chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prise de connaissance du BI par le chef d'équipe en amont de l'opération - Préparation du matériel et des EPI nécessaires - Validation du BI, du contact sur site, des dates & horaires d'intervention avec le N+1 et/ou le client 	Chef d'équipe	Bon d'intervention
2	<p>Mise en place sur le site client :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrivée sur site muni d'une pièce d'identité et de tout autre document nécessaire - Stationnement du véhicule à proximité de la zone d'intervention en validant & respectant les exigences du site - Présentation de l'équipe auprès du responsable désigné - Visite des installations et vérification des points d'eau, d'électricité, d'évacuation des déchets - Vérification visuelle du fonctionnement des installations - Les EPI appropriés seront portés, il est possible qu'une tenue soit fournie par le client, notamment en milieu hospitalier. 	Chef d'équipe	Bon d'intervention + EPI indispensables
6	<p>Mise à gris de la salle propre :</p> <p>Lors de cette phase de nettoyage, l'ensemble des surfaces doivent être désinfectées, en partant de la zone la plus sensible vers la moins sensible, par exemple la salle propre, puis le SAS. Au sein d'une zone, le nettoyage sera effectué dans l'ordre chronologique suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plafond - Murs et parois verticales (Du haut vers le bas) - Surfaces horizontales (Les paillasses) - Les sols (Du fond vers la sortie) - Les portes et interrupteurs <p>A l'issue de la mise à blanc, et après 1h de repos, la qualification de la salle propre peut être effectuée.</p>	Chef d'équipe + Technicien	EPI indispensables + Matériel de mise à blanc
10	<p>Validation de l'intervention & livraison :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validation de la prestation avec le client. - Signature du BI par le technicien et le responsable désigné <p>Nota : Si présence du client, en cas d'absence le BI sera envoyé par mail et devra nous être retourné sous 48h</p>	Chef d'équipe	Bon d'intervention

Gestion des indices de modifications

Date	Modification	Visa Rédacteur	Visa Approbateur
21/02/2022	Création du mode opératoire	A.Aegerter 	F.Fabre 
18/11/2022	Modification de l'entête & du titre	F.Fabre 	F.Fabre 



Méthodologie :

Mise à blanc finale d'une salle propre

AERAUTEC-DOC0041

Date de dernière version :
18/11/2022