

### Prestation concernée :

Ce document décrit la méthode à suivre afin d'effectuer la mise à gris d'une salle propre. La mise à gris, aussi appelée « mise à blanc primaire » est la seconde étape du processus de nettoyage d'une salle propre, elle intervient à la suite du dépoussiérage du réseau aéraulique, et est généralement suivie d'une mise à blanc finale. Elle permet la mise en place des filtres terminaux.

### Intervenants :

Les opérations de mise à gris de salle propre se font généralement en équipe de 2 :

1 chef d'équipe



1 technicien

### Référentiels normatifs & réglementaires :

#### Salles propres et environnements maîtrisés :

- ISO 14 644-4 : Conception, construction et mise en fonctionnement.

#### Guide de l'association pour la prévention et l'étude de la contamination :

- Le nettoyage et la désinfection : Locaux et surfaces extérieurs des équipements.




### Matériels nécessaires :

Gazes de dépoussiérage		Surchausses	
Tenue jetable		Charlotte	

### Méthodologie & plan de prévention simplifié :

Etape	Actions	Responsable	Matériel / EPI
1	<p><b>Préparation du chantier :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise de connaissance du BI par le chef d'équipe en amont de l'opération</li> <li>- Préparation du matériel et des EPI nécessaires</li> <li>- Validation du BI, du contact sur site, des dates &amp; horaires d'intervention avec le N+1 et/ou le client</li> </ul>	Chef d'équipe	Bon d'intervention
2	<p><b>Mise en place sur le site client :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrivée sur site muni d'une pièce d'identité et de tout autre document nécessaire</li> <li>- Stationnement du véhicule à proximité de la zone d'intervention en validant &amp; respectant les exigences du site</li> <li>- Présentation de l'équipe auprès du responsable désigné</li> <li>- Visite des installations et vérification des points d'eau, d'électricité, d'évacuation des déchets</li> <li>- Vérification visuelle du fonctionnement des installations</li> <li>- Les EPI appropriés seront portés, il est possible qu'une tenue soit fournie par le client, notamment en milieu hospitalier.</li> </ul>	Chef d'équipe	Bon d'intervention + EPI indispensables
6	<p><b>Mise à gris de la salle propre :</b></p> <p>Lors de cette phase de nettoyage, l'ensemble des surfaces doivent être nettoyées, en partant de la zone la plus sensible vers la moins sensible, par exemple la salle propre, puis le SAS. Au sein d'une zone, le nettoyage sera effectué dans l'ordre chronologique suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plafond</li> <li>- Murs et parois verticales (Du haut vers le bas)</li> <li>- Surfaces horizontales (Les paillasses)</li> <li>- Les sols (Du fond vers la sortie)</li> <li>- Les portes et interrupteurs</li> </ul> <p>A l'issue de la mise à gris, les filtres terminaux sont mis en place et le système aéraulique démarré, l'accès à la zone est alors restreint pour un temps de repos de quelques heures permettant au système aéraulique d'évacuer les particules fines en suspension avant la mise à blanc finale précédant la qualification de la salle propre.</p>	Chef d'équipe + Technicien	EPI indispensables + Gazes
10	<p><b>Validation de l'intervention &amp; livraison :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validation de la prestation avec le client.</li> <li>- Signature du BI par le technicien et le responsable désigné</li> </ul> <p><b>Nota :</b> Si présence du client, en cas d'absence le BI sera envoyé par mail et devra nous être retourné sous 48h</p>	Chef d'équipe	Bon d'intervention

### Gestion des indices de modifications

Date	Modification	Visa Rédacteur	Visa Approbateur
21/02/2022	Création du mode opératoire	A.Aegerter 	F.Fabre 
18/11/2022	Modification de l'entête & du titre	F.Fabre 	F.Fabre 